


Fehler: Brühereinheit lässt sich nicht einsetzen.

Antrieb in Startposition zurücksetzen.

1. Gerät mit Taste **J** ausschalten
2. Taste **B** und Taste **D** gedrückt halten
3. Gerät mit Taste **J** einschalten.
4. Gerät fährt in Nullposition



- A** Display
- B** Aroma- und Volumen-Wähler
- C** Dampf-Heisswasser-Drehknopf
- D** Kaffee-Taste
- E** Dampf- und Spül-Taste
- F** Abdeckung Wassertank
- G** Wassertank
- H** Abdeckung Bohnenbehälter
- J** Ein/Aus-Schalter
- K** Tassenabstellfläche
- L** Dampf-/Heisswasserdüse, Spumatore
- M** Service-Tür
- N** Klappe des Kaffeepulverschachts
- O** Tropfschale
- P** Tresterbehälter (innenliegend)
- Q** Füllstandsanzeiger für Tropfschale
- R** Tropfgitter
- S** Typschild (innenliegend, Tropfschale entnehmen)
- T** Kabelfach